

 **accueil**
CLIENTÈLE

**Notre service commercial est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.**

N'hésitez pas à nous contacter au

Tél. : 04 72 27 44 44

Fax : 04 72 27 44 45

accueil@peripheriquenord.com

PÉRIPHÉRIQUENORD 

**Chemin de la Belle Cordière
BP 177 - 69643 Caluire et Cuire Cedex
Sortie Porte de la Pape**

www.bonne-reponse.fr - Document certifié  - Ne pas jeter sur la voie publique.

PÉRIPHÉRIQUENORD 



PÉRIPHÉRIQUENORD 



Le télépéage à la portée de tous

www.peripheriquenord.com

www.peripheriquenord.com

PÉRIPHÉRIQUENORD 

GRANDLYON
communauté urbaine

TÉLÉPÉAGE

Madame, Monsieur,

Vous venez d'opter pour le télépéage. Pour profiter pleinement du confort de votre télébadge, nous vous invitons à prendre connaissance des conseils d'installation répertoriés ci-après, ainsi que la notice d'utilisation jointe à cette pochette.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons que ce service vous apporte pleine satisfaction.

Le service commercial

📍 OÙ INSTALLER LE BADGE ?

Pour fonctionner correctement, votre badge doit être apposé sur le pare-brise à l'intérieur de votre véhicule, à proximité du rétroviseur.

Ne tenez en aucun cas votre télébadge en main lors de votre passage. Votre télébadge doit impérativement être fixé.

📍 COMMENT LE FIXER SUR LE PARE-BRISE ?

MODE D'EMPLOI

- 1 Assurez-vous que la surface du pare-brise sur laquelle vous allez fixer votre badge soit propre.
- 2 Faites un essai de positionnement du support et du badge avant d'ôter la protection de l'adhésif (elle n'est utilisable qu'une fois). Vérifiez que l'insertion du badge se fait sans difficulté de la droite vers la gauche.
- 3 Décollez la protection de l'adhésif du support, juste avant de le coller sur le pare-brise.
- 4 Apposez le support sans le badge, à l'emplacement déterminé et appuyez quelques secondes en exerçant une pression ferme.
- 5 Insérez votre badge dans son support.

📍 RETRAIT DU BADGE DE SON SUPPORT

Avec le pouce, effectuer une poussée latérale, de gauche à droite. Le badge se dégagera de son support facilement.

📍 UN SEUL TÉLÉBADGE PAR VÉHICULE !

Si vous êtes amené à avoir plusieurs badges dans votre véhicule, nous vous conseillons de conserver le télébadge non utilisé dans la pochette aluminisée pour éviter d'être facturé sur le support non souhaité.



📍 À SAVOIR

Si votre véhicule est équipé d'un pare-brise athermique, vous devez positionner votre badge au centre de la zone prévue par le constructeur de votre véhicule. Cette zone est généralement matérialisée par des pastilles noires en haut du pare-brise, près du rétroviseur. Si vous n'identifiez pas cette zone, consultez la notice de votre véhicule ou contactez-nous.

L'étiquette avec un code-barres collée sur votre télébadge est nécessaire à son bon fonctionnement. Ne pas la décoller. Ce code-barres permet l'enregistrement de votre trajet en mode manuel.

PÉRIPHÉRIQUE  NORD